www.multilaser.com.br

Manual do usuário Roteador ((•)) wireless N







Declaração de Direitos Autorais

MULTILASER é uma marca registrada de Multilaser Industrial Ltda. Todos os produtos e nomes de produtos mencionados aqui são marcas ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Os direitos autorais do produto como integração, incluindo seus acessórios e software, pertencem à Multilaser Industrial Ltda. Sem a permissão de Multilaser Industrial Ltda., não é permitida cópia de parte, plágio, imitação ou tradução a outros idiomas. Todas as fotos e especificações de produtos mencionados neste manual são para consulta somente. As atualizações de software e hardware, podem sofrer alterações. Se houver alterações, a Multilaser não é responsável por informar seus clientes. Se quiser saber mais informações sobre nossos produtos, visite nosso site: www.multilaser.com.br

(�)

www.multilaser.com.br



•

()



Índice

WiFi

۲

Capítulo 1: Introdução	1
1.1 Características do Produto	2
1.2 Conteúdo da Caixa	4
1.3 Indicador LED e Descrição de Entrada	4
Capítulo 2: Instalação de Hardware	6
2.1 Como Instalar o Roteador	6
2.2 Plano de Aplicação em Rede	9
Capítulo 3: Como Logar no Roteador	9
3.1 Como Configurar a Rede	10
3.2 Logar no Roteador	12
Capítulo 4: Guia de Instalação Rápida	14
4.1 Assistente de Instalação	14
Capítulo 5: Configurações Avançadas	20
5.1 Configurações LAN	20
5.2 Configurações WAN	21
5.3 Clone de Endereço MAC	24
5.4 Configuração de DNS	24
Capítulo 6: Configuração de Wireless	26
6.1 Configuração Básica	26
6.2 Configuração de Segurança Wireless	28

۲

www.multilaser.com.br

ro024_roteador.indd 3

۲

MULTILASER

6.3 Configurações Avançadas	31
6.4 Configurações WPS	33
6.5 Configurações WDS	35
6.6 Controle de Acesso Wireless	37
6.7 Status de Conexão	38
Capítulo 7: Servidor DHCP	39
7.1 Configurações DHCP	39
7.2 Lista e Ligação DHCP	40
Capítulo 8: Servidor Virtual	41
8.1 Escala de Transmissão de Entrada	41
8.2 Configurações DMZ	42
8.3 Configurações UPNP	43
Capítulo 9: Controle de tráfego	44
9.1 Controle de Tráfego	44
Capítulo 10: Configurações de Segurança	46
10.1 Configurações de Filtro do Cliente	46
10.2 Configuração de Filtro URL	47
10.3 Filtro de Endereço MAC	49
10.4 Evitar Ataque à Rede	50

۲

۲

www.multilaser.com.br

Μυμ

Completa como você

۲



10.5 Gerenciamento Remoto de Web	51
10.6 Alarme de WAN	52
Capítulo 11: Configuração de Roteamento	53
11.1 Tabela de Roteamento	53
Capítulo 12: Ferramentas do Sistema	53
12.1 Configuração de hora	53
12.2 DDNS	54
12.3 Configuração de Backup/Restauração	56
12.4 Restaurar Configuração Padrão de Fábrica	58
12.5 Atualização de Firmware	59
12.6 Reiniciar o Roteador	60
12.7 Alteração de senha	60
12.8 Log do Sistema	61
12.9 Logout	62
Apêndice 1: Glossário	62
Apêndice 2: Questões frequentes	64

۲

www.multilaser.com.br



۲



Capítulo 1: Introdução

Obrigado por adquirir o Roteador Banda Larga Wireless 11N da Multilaser!

Roleador ((•)) wireless

bg Wi Fi

O RE024 utiliza tecnologia avançada MIMO e aumenta em até 8 vezes o alcance de transmissão de simples produtos 802.11g. Compatível com padrões IEEE802.11n (Draft 4.0) e IEEE802.11g/b, pode fornecer uma transmissão estável de até 150Mbps. Além disso, inclui roteador, ponto de acesso wireless, switch com 4 portas e firewall em um, dedicados aos SOHOs (Small Office/Home Office) e rede familiar.

Suporta função WDS (Sistema de Distribuição Wireless) para repetir e ampliar os sinais para estender a cobertura wireless. Adicionalmente, o Roteador também suporta todas as características de segurança em wireless mais recentes, como métodos de codificação WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA e WPS (PBC e PIN) de 64/128 bit, filtragem de pacote e transmissão de entrada, para evitar acesso não-autorizado e proteger sua rede contra ataques mal-intencionados.

Além disso, o filtro de endereços MAC e URL podem facilitar o gerenciamento de rotina para os país e o administrador de rede, além de controle de banda QoS na velocidade de download de computadores específicos além de suporte.

www.multilaser,com.br

()

O suporte UpnP e WMM podem tornar seu MSN voice melhor, e o assistente de instalação incluído no CD-ROM tornará fácil e rápido o acesso à internet e a instalação de dispositivos para usuários.

bo Wi Fi)

1.1 Características do Produto

Roleador ((•))

• Inclui roteador, ponto de acesso wireless, switch de quatro portas e firewall em um.

• Fornece velocidade de até 150Mpbs para upload e download.

 Suporta dois métodos de codificação WPS (Instalação protegida de Wi-Fi): PBC e PIN

• Cumpre com os padrões IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3 e IEEE802.3u.

• Suporta capacidade de transmissão de até 8 vezes mais para produtos 11G.

• Suporta métodos de codificação WEP, WPA, WPA2, WPA&WPA2 de 64/128-bit.

 Suporta protocolo RTS/CTS e função de compartilhamento de dados.

• Fornece uma entrada Wan de Ethernet autonegação 10/100Mbps

Fornece uma entrada LAN de Ethernet autonegação
10/100Mbps



()

()

• Suporta xDSL/Cable MODEM, IP estática e dinâmica em rede comunitária

۲

bg Wi Fi)

- Suporta gestão de Web remota/local
- · Compatível com WMM para melhorar sua voz e vídeo
- Suporta modo dissimulação SSID e base de controle de acesso em endereço MAC (até 30 entradas)
- Suporta Auto MDI/MDIX
- Suporta tecnologia Roaming Wireless para conexões wireless de alta eficiência
- Suporta modo autonegociação/manual para 802.11b/802.11g/802.11n
- Suporta UpnP e DDNS
- Suporta Firefox 1.0, IE5.5 ou superior
- Suporta SNTP
- · Suporta servidor virtual, DMS host
- Firewall interno para prevenção de ataque de hacker
- Suporta DHCP servidor/cliente
- Suporta seleção de canal auto wireless
- Suporta controle LAN de acesso à internet
- Fornece syslog para registrar o statús do roteador
- Suporta extensão de rede wireless/WDS
- Suporta função QoS
- Duas antenas omnidirecionais internas

www.multilaser,com.br

()

3

ΛΛΙΠΤΠ

1.2 Conteúdo da Caixa

A embalagem contém:

Um Roteador Banda Larga Wireless 11N – RE024

bg (Wi Fi)

- Um guia de instalação rápida
- Um Adaptador de Força
- Um CD-ROM

Se qualquer um dos itens estiver faltando ou danificado, contate o representante Multilaser onde foi efetuada a compra para obter a reposição imediatamente.

1.3 Indicador LED e Descrição de Entrada

Painel Frontal e Indicador LED

Descrição de indicador LED no painel frontal

POWER

Quando estiver verde, sempre indica que a energia foi bem conectada ON.



www.multilaser.com.br

•

Roleador ((•)) wireless

bg Wi Fi)

SYS

Quando estiver verde, piscando indica que o sistema funciona bem.

۲

WPS

Quando estiver piscando, indica que o dispositivo está em negociação com o cliente em modo WPS.

WLAN

Indicador de sinal LED Wireless. Quando estiver verde, piscando indica que a função wireless está ativa.

LAN (4,3,2,1)

Indicador LED de rede local via cabo. Sempre ON indica que está conectado com dispositivo Ethernet; piscando indica que o dispositivo está transmitindo e/ou recebendo dados.

WAN

Indicador de rede de área via cabo Sempre ON indica que a entrada WAN do Roteador está bem conectada; piscando indica que a entrada está transmitindo e recebendo dados.

Parte posterior do Painel:

www.multilaser,com.br

5

ΠΛΙΙΤ

()

•

Painel de Trás:

Roleador ((•)) wireless

POWER

O encaixe é para conexão de adaptador de energia. Utilize o adaptador 9V DC incluído.

b 🛛 Wi Fi)

WAN

Uma entrada Ethernet de 100Mpbs pode ser conectada com MODEM, switch, roteador e outro dispositivo Ethernet para conexão de internet via MODEM DSL, Cable MODEM e Provedor de serviço de Internet.

ĽAN (1, 2, 3, 4)

As 4 portas Ethernet de 10/100Mbps podem ser conectadas com dispositivo Ethernet, roteador Ethernet e cartão NIC.

RESET

Botão de reset do sistema. Pressione este botão por 7 segundos, as configurações deste dispositivo serão deletadas e a configuração padrão será restaurada.

WLAN/WPS

Botão WPS. Pressione por 1 segundo, a função WPS ativará e o indicador WPS será exibido piscando.

Capítulo 2 : Instalação de Hardware

2.1 Como Instalar o Roteador

Após abrir a caixa, siga os passos abaixo para conectar o roteador. Para melhor desempenho wireless, coloque o



6

•

(

Boteador ()
 E()
 E()

1. Use o adaptador de força incluído no roteador. IMPORTAN-TE: o uso de um adaptador diferente pode causar danos e perda de garantia do produto.



2. Conecte a entrada LAN do roteador ao adaptador de rede do seu computador com um cabo.



 (\clubsuit)

(†





4. Insira o CD-ROM incluído no drive de CD-ROM, clique duas vezes no ícone "Setup" e siga as instruções para completar a instalação. Ou você pode acessar a webpage do roteador para configurá-lo. (Para mais detalhes consulte o Capítulo 3.)





www.multilaser.com.br

8

()

(🗘



2.2 Plano de Aplicação em Rede

Normalmente uma Rede LAN Wireless é implementada em um ambiente planejado onde cada ponto de acesso é localizado em um local firme com área certa de cobertura wireless para serviço de comunicação. Falando de forma geral, é no centro da área para reduzir o "ponto morto!".



Capítulo 3 : Como Logar no Roteador

O capítulo apresenta principalmente como acessar a página Web do Roteador. Após ter finalizado a instalação do Hardware, os seguintes passos lhe ajudarão a configurar a rede para seu computador.

Μιιτι

www.multilaser,com.br

()



1. No Desktop do seu PC clique com o botão direito em "Meus Locais de Rede" e selecione "Propriedades".



2. Clique com o botão direito em "Conexão de Rede Local" e selecione "Propriedades".



 (\blacklozenge)

 $(\mathbf{0})$

 wireless
3 Salaciona "Protocolo de Internet (TCP/ID)" a clique em
"Propriedades".
L Progradudes de Conexión local
Constant under Constant under Antier Statistical (1915) (Statistical Statistical Statist
Ena conside una anter interi Ver all programminismo de antérios e impressiona para inde de de anterior de apocesion Carl
Instalar. Description
Turemission Coursel Partoccultureme Patoccia Patoccia paddo de mede de brega dataccia que possibilita de comunicação entre de tratas index referencementadas de la comunicação entre de referencementadas
Notificane e gundo ente conscilvidado ou ela tor intrado. OK Chevate
4. Selecione "Obter um endereço IP automaticamente" e "Obter endereço e servidor DNS automaticamente". Clique
em "OK" para salvar as configurações.
Propriedades de Protocolo TCP/P
Field Configuração, demantania An configuração, demantania - An configuração, demantania
© Obter un indexço IP automácioniente [
Macaza de sub-rede
Code or ender the endergies of a revisio DRS Guard and a stage after endergies of a revisio DRS Endergies DRS preferencial Service DRS preferencial
/ Averade
L Carolin
www.multilaser,com.br

ro024_roteador.indd 11

Ou selecione "Usar o seguinte endereço IP" e insira o endereço IP, máscara de subrede, Portal Padrão como segue: **Endereço IP:** 192,168.0.XXX: (XXX é um número de 2~254)

bg Wi Fi)

(�)

Máscara de Súbrede: 255.255.255.0

Portal: 192.168.0.1

Roleador ((•)) wireless

Certamente você precisa inserir o endereço de servidor DNS fornecido pelo seu Provedor de serviço de Internet. Se não, você pode usar o Portal padrão do Roteador como o servidor proxy DNS. Clique em "OK" para salvar as configurações.

Propriedades de Protocolo TC	P/IP 🔰 💽 🔀
Geral /	1
As configurações IP podem ser atrit oferecer supórte a esse recurso. Ce administradór de rede as configuraç	suídas automaticamente se a rede so contrário, vocé precisa solicitar ao des IP adequadas.
Obter um endereço IP automa	ticamente
Usar o seguinte endereço IP:	
Endereço IP:	192.168.0.2
Máscara de sub-rede:	255.255.255.0
Giateway padrão:	192.168.0.1
C Obter a endereca das servidas	es DNS automaticamente
 Usar os seguintes endereços 	de servidor DNS:
Servidor DNS preferencial	192.168.0.1
Servidor DNS alternativo:	
	Avançado
1	OK Cancelar

3.2 Logar no Roteador

1. Para acessar a interface Web-based do Roteador, inicie um browser web como o Internet Explorer ou Firefox e insira o endereço IP padrão do Roteador, http://192.168.0.1. Pressione "**Enter**".



•

(4



Capítulo 4: Guia de Instalação Rápida

Este capítulo mostra como acessar a Internet rapidamente. Siga as instruções para conectar seu roteador à Internet.

bg (Wi Fi)

4.1 Assistente de Instalação

Roleador ((•)) wireless

1. A seguinte mensagem "Bem-vindo ao Assistente de Instalação" para configurar seu Roteador rapidamente. Clique "**Próximo**".

/	
Bem Vindo ao Setup Wizard/	
	1
O Wizard irá te ajudar a configurar o disp	ositivo passo a passo, em pouros
minutos.	
1	
Próximo /	
1	

2. Nesta tela, selecione um modo para usar em sua conexão de Internet. Se não estiver claro, pressione o botão "Detectar" ou contate nosso Provedor de Serviço de Internet, e clique "**Próximo**".

> Rachthe mono mode de control la Hereneri pare encolher 2ª esticas demonites (PFOL LEUPER 20 escol de activator de sur mutore controls) por la demonitaria e una liveraria de la demonitaria la demonitaria de la demonitaria de la demonitaria de la demonitaria de la consela ventual ACEL (una TEP-IR) O E TOMENTE De Destatoria D E Destatoria D E Destatoria D E Destatoria

Drin

www.multilaser.com.br

14

()

(4

ADSL Virtual Dial-up (Via PPPoE)

Insira a conta e senha fornecida pelo seu Provedor de serviço de Internet, e cliquè "Next". Por exemplo:

۲

Roteador ((•)) wireless bg Wi Fi)



IP Dinâmico (Via DHCP)

Se o seu modo de conexão é o IP Dinâmico, significa que seu endereço IP muda sempre que você conectar. Você não precisa inserir mais informação como outros modos. Clique "**Próximo**" e "**Salvar**" para concluir a configuração.

(�)

A configuração básica está completa. Por favor, aplique e reinicie o dispositivo, ou clique em "I Ferramentas do Sistema no menu esquerdo.



Voltar Aplicar



15

()

IP estático

Nesta tela, preencha a informação de endereço de rede do seu Provedor de serviço de Internet no Endereço IP, máscara de subrede, portal e campo de servidor DNS primário e clique "Next".

()

Por exemplo:

O Provedor de serviço de Internét fornece os seguintes parâmetros de TCP/IP como segué:

Endereço IP: 192.168.1.2 Máscara de subrede: 255.255.255.0 Portal: 192.168.1.1 Servidor DNS primário: 192.168.1.2 Servidor DNS Alternado: 202.96.134.133

1		
Este modo de conexão o seu provedor de serviço	le Internet requere as inform de Internet.	nações do endereço de rede do
Endereço IP;	192.168.1.2	
Máscara de Sub-Rede:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.1.1	
Endereço DNS Primário:	192.168.1.2	
Endereço DNS Secundário	202.96.134.133 (Op	cional)
altar Próximo		

Clique em "Aplicar" para completar o assistente de instalação. O roteador registrará a configuração feita. Para ativar a configuração, é recomendado selecionar "**Ferramentas**



www.multilaser.com.br

•

(4

do sistema" no menu esquerdo, "Reiniciar" e em seguida "Reiniciar o roteador". Agora está carregando, espere alguns minutos e NÃO desconecte.

۲

Roleador ((•)) wireless bg Wi Fi)

lique aqui para reiniciar o ro Reiniciar o roteador. 60%

Clique em "**Status do sistema**" no menu esquerdo da ferramenta Web-based para encontrar a rede atual e informação do sistema. Se "**Status da conexão**" for "**Conectado**". Parabéns, você completou as configurações básicas do Roteador. Você está na Internet agora. Se quiser configurar mais, siga as seguintes instruções para Configurações Avançadas.

	1	
	1	
	1	
Status da Rede		
		1
Status do concento	Received to 1	
Status da conezao	Conectado	
IP WAN	218.18.40.67	
Máscara de Sub-Rede	255.255.255.255	
Gateway	218.17.71.1	
Endereço DNS Primário	202.96.128.166	
Endereço DNS Secundár	io 202.96.134.133 /	
Modo de Conexão	PPPoE /	
Cronômetro de Conexão	00:03:10	
Release	Renew /	
	í	
	/	

•

www.multilaser,com.br

ΛΛΠΕΤΙΓ

()

L2TP

IP de Servidor L2TP: Insira o IP de servidor fornecido pelo seu Provedor de serviço de Internet.

Usuário: Insira usuário L2TP.

Senha: Insira a senha L2TP.

MTU: Unidade de transmissão Máxima, você pode precisar alterar para um ótimo desempenho com seu Provedor de serviço de Internet específico. 1400 é o padrão MTU.

Módo Endereço: Selecioné "Estático" se o seu Provedor de serviço de Internet fornecer o endereço IP, máscara de subrede e portal. Em muitos casos, é selecionado Dinâmico. **Endereço IP:** Insira o endereço IP L2TP fornecido pelo seu Provedor de serviço de Internet.

Máscara de Subrede: Insira a máscara de subrede fornecida pelo seu Provedor de serviço de Internet.

Portal Padrão: Insira o Portal Padrão fornecido pelo seu Provedor de serviço de Internet.

Marinelle Colomba	Will Press		
Salemy: D	182 (481 2	T.	
tilinan ik 101-02	36.56 26 0	ī	
CREWN 1	1821083.1		
Earlymon DB75 1	1921680.2	1	
Reissongs DDDU Versiellen-	20206134132	(Optimal)	
101	100 Mic-	Mercele produce	(-ideacan i
	1		

MULTILASER Completa como você

www.multilaser.com.br

18

•

•

Roleador ((•)) wireless bg Wi Fi)

PPTP

IP de Servidor PPTP: Insira o IP de servidor fornecido pelo seu Provedor de serviço de Internet.

()

Usuário: Insira o nome de usuário PPTP fornecido pelo seu Provedor de serviço de Internet.

Senha: Insira a senha PPTP fornecida pelo seu Provedor de serviço de Internet.

Modo de Endereço: Selecione "Estático" para seu Provedor de serviço de Internet fornecido com o seu endereço IP, máscara de subrede e entrada. Em muitos casos é selecionado Dinâmico.

Endereço IP: Insira seu endereço de IP PPTP fornecido pelo seu Provedor de serviço de Internet.

Máscara de Subrede: Insira a Máscara de Subrede fornecida pelo seu Provedor de serviço de Internet.

Entrada Padrão: Insira a Entrada padrão fornecida pelo seu Provedor de serviço de Internet.

	i
Setup Wizard - PPTP	1
	1
	1
Endereco de IP do	
servidor DDTD	pptp_server /
Nome de Usuário:	pptp_user
Senha	••••••
Modo de Endereço:	Estático v
Endereço IP:	192.168.1.1
Máscara de Sub-Rede:	255.255.255.0
Gateway Padrão:	192.168.1.254 /
	,
	í
	/
YA DAG	/
Voltar Proximo	

•

www.multilaser,com.br

19

()



Capítulo 5: Configurações Avançadas

5.1 Configurações LAN

As configurações LAN são para os parâmetros básicos TCP/ IP das entradas LAN.

Configurações LAN			
Isto é para configurar o	os parâmétros básicos das j	portas LAN	
Endereço MAC	00:B0:0C:4E:92:30		
Endereço IP	192.168.0.1		
Máscara de Sub-Rede	255.255.255.0		
/			
/			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Aplicar Cancelar			
1			

Endereço MAC: O endereço MAC físico do Roteador como visto em sua rede local, que é inalterável.

Endereço IP: O endereço IP LAN do Roteador (não o endereço IP do seu PC). 192.168.0.1 é o valor padrão.

Máscara de Subrede: Mostra a máscara padrão de subrede para medição do tamanho da rede. 255.255.255.0 é o valor padrão.

IMPORTANTE: Ao modificar o endereço IP, você precisa lembrar dele para logar na ferramenta Web-based da próxima vez.



www.multilaser.com.br

20

•

(\$

5.2 Configurações WAN

Após selecionar o tipo de conexão em "Assistente de Instalação" e quiser modificar as configurações relativas, aqui você pode modificar e configurar em detalhes.

Virtual Dial-up (PPPoE)

		``
Configurações WA	N	``
		N
Modo de Cos	aezão WAN: PPPoE	``
Conta	pppoe_user	
Senha	*****	`,
MTU	1492	``
Nome do		(NÃO modifique nada que não seja
Serviço	necessário!)	
Name AC		NÃO modifique nada que não seja
NOIDA NO.	necessário!)	1
		1
Opções de Co	mexão à Internet:	1
 Conexă: 	Automática	1
🔘 Conexão	Manual	1
🔿 Conerão	sob demanda	1
Tempo	Deioso Mázimo: 160 (60-3	500 seconds)
🔿 Conecta	r em Tempo Fixo	
IMPOR	FANTE: Por favor, ajuste o temp	o nas Ferramentas do Sistemà antes de
selector	ar esta conexão à înternet.	1
Tempol	De 0 0 Para 23	
Formato	de Tempo, Horas 0-23; Minuto	0-59
		1
Anlicar Cance	lar	i
- piller Conton		1

Modo de Conexão: Mostra seu modo/de conexão atual.

Conta: Insira a conta fornecida pelo seu Provedor de serviço de Internet.

Senha: Insira a senha que foi fornécida pelo seu Provedor de serviço de Internet.

(�)

ΛΛΠΓΠ

www.multilaser,com.br

(�)

MTU: Unidade de Transmissão Máxima. É o tamanho do maior datagrama que pode ser enviado por uma rede. O valor padrão é 1492. Não modifique, a menos que seja necessário. Porém quando algum website específico ou software de aplicação web não for aberto ou disposto, tente alterar o valor MTU para 1450, 1400, etc.

Nome de serviço: É definido como um ajuste de características que são aplicadas à conexão PPPoE. Insira se foi fornecido. NÃO modifique a menos que necessário.

Nome AC: Insira se foi fornecido. NÃO modifique a menos que necessário.

Conectar Automaticamente: Conecta automaticamente à Internet após reiniciar o sistema ou falha da conexão.

Conectar Manualmente: Conecta a Internet manualmente por usuários.

Conecta em Demanda: Reestabelece sua conexão à internet após um tempo específico (Tempo Idle Max). Zero significa conexão á internet todo tempo. Do contrário, insira os números passados antes de querer desconectar o acesso á internet.

Conecta em Hora fixa: Conecta à internet durante o tempo que você fixar.

www.multilaser.com.hr

22

•

•

AVISO:

A função "Conecta em Hora Fixa" pode ser implementada quando você ajustar a hora atual em "Configuração de hora" em "Ferramentas do Sistema".

۲

IP Estático

Marin & Constitu	Ville mailer	
Salemy: D	182 881 2	
Minute de 1921-1949	26.26.26.0	
CREWNE	1821087.1	
Esthmor DFS Preside	19821680.2	
Rainmy-DOU Verselaur	Distant M Tata (Spring)	
181	The Differentiate and go all with more	1.00
	1	

Se no modo de conexão, for escolhido IP estático, você pode modificar a informação de endereço da seguinte forma: **Endereço IP:** Insira o endereço IP WAN fornecido pelo seu Provedor de serviço de Internet.

Máscara de Subrede: Insira a Máscara de Subrede Wan aqui.

Entrada: Insira a entrada WAN aqui.

Servidor DNS Primário: Insira o servidor DNS primário fornecido pelo seu Provedor de serviço de Internet. Servidor DNS Secundário: Insirá o DNS secundário.

•

www.multilaser,com.br

ΛΛΠΠ

•

5.3 Clone de Endereço MAC

Roteador ((•))

Esta página é para o endereço MAC do Roteador para a WAN.

b wi Fi)

Clone do Endereço MAC		
1		1 1
Clone de Endereço W.	AN MAC.	
Enderer o MAC	00-80-00-4E-92-35	
an an of a cost of	00.00.00 12.02.00	
	Clonar Endereço MAC	
	Restaurar MAC Padrão	
	/	
Anlicar Cancelar	/	
	/	

Alguns Provedores de serviço de Internet requerem endereço MAC de usuário final para acessar sua rede. Esta característica copia o endereço MAC de seu dispositivo de rede para o Roteador.

Endereço MAC: O endereço MAC a ser registrado pelo seu Provedor de serviços de Internet.

Clone de Endereço MAC: Registre seu endereço MAC do PC.

Restaurar endereço MAC padrão: Restaura o endereço MAC do padrão do hardware.

5.4 Configuração de DNS

O DNS é curto para o Sistema de Nome de Domínio (ou Serviço), um serviço de internet que traduz nomes de domínio em endereço IP que são fornecidos pelo seu Provedor de Serviço de Internet. Por favor, consulte seu Provedor de Serviço de Internet para detalhes, se não os tiver ainda.



24

()

(🌒

."	
	Configurações DNS
	Configurações DNS
	Endereço DNS Primário 192:168.1.2
	Endereço DNS Secundário 202.96,134.133 (Opcional)
	Aplicar Cancelar

DNS: Clique na caixa para habilitar o servidor DNS. O servidor DHCP do Roteador responderá às solicitações dos clientes e distribuirá o endereço DNS.

Endereço DNS Primário: Insira o endereço DNS necessário fornecido pelo seu Provedor de serviço de Internet.

Endereço DNS Secundário: Insira seu endereço secundário se foi fornecido pelo Provedor de serviço de Internet, que é opcional.

Aviso:

Após completar as configurações, reinicie o dispositivo para ativar as configurações.

(�)

Matt

www.multilaser,com.br

•

Capítulo 6: Configuração de Wireless

6.1 Configurações Básicas (Configurações WLAN)

Ativar Wireless			
Modo Network	Modo Misto 11b/g/n 💌 🗸		
SSID Principal	Multilaser_WS01		
Diflasão de rede (SSID)	Enable O Disable		
BSSID	00 B0.0C 4E 92 30		
Canal	2437MHz (Channel 6) 🔽		
Modo de operação	⊙ Modo Misto O Campo de	Permissão	
Canal de Banda Larga	0 20 / (20 20 40		
Intervalo de Guarda	Diong O Auto		
MCS	Auto Seleção 💌		
Concessão de Direção Inversa (CDI) /	O Desativar Ativar		
Canal de Estensão	2457MHz (Canal 10) 💌		
Agregição MSDU(A-MSDÚ)	⊙ Decativar O Ativar		
1			

Wireless Disponível: Verifique a disponibilidade das características wireless do Roteador; não checar indisponibiliza a função. Você também pode pressionar o botão LAN/WPS para ativar/desativar a função wireless.

Modo Rede: Selecione um modo entre os seguintes. O padrão é o modo 11b/g/n.

Modo 11: Permite que o cliente wireless conecte com o dispositivo em modo 11b na velocidade máxima de 11Mbps.

Modo 11g: Permite que o dispositivo do cliente compatível



www.multilaser.com.br

•

(\$

com 11g/11n conecte com o AP na velocidade máxima de 54Mbps.

۲

Roleador ((•)) wireless bo Wi Fi)

Modo 11b/g: Permite que o dispositivo do cliente compatível com 11b/g conecte com o AP com velocidade em autonegociação, e cliente wireless 11n conecte o dispositivo com velocidade de 11g.

Modo 11b/g/n: Permite que o dispositivo do cliente compatível com 11b/g/n conecte com o AP com velocidade em auto-negociação.

SSID: SSID (Identificador de Ajuste de Serviço) é o nome único da rede wireless. Este dispositivo tem dois SSID, e o SSID é necessário.

Broadcast (SSID): Selecione "Enable" para permitir que o SSID do dispositivo esteja visível para clientes wireless. O padrão é disponível.

BSSID: Identificador de Ajuste de Serviço Básico de rede wireless. No IEEE802.11, BSSID é o endereço MAC do ponto de acesso wireless.

Canal: Especifica o canal efetivo (de 1 a 13/Auto) da rede wireless.

Canal de Extensão: Aumenta a taxa de transferência de dados da rede wireless, o alcance do canal de extensão é usado em modo 11n.

ΛΛΠΤΙ

www.multilaser.com.br

•

Amplitude de banda do Canal: Selecione a amplitude de banda do canal para methorar o desempenho wireless. Quando a rede tem clientes 11b/g e 11n, você pode selecionar o 40M; quando é uma rede 11n, selecione 20/40M para melhorar a taxa de transferência.

 (\blacklozenge)

bg Wi Fi)r

6.2 Configuração de Segurança Wireless

É usádo para configurar a configuração de segurança AP da rede. Aqui apresentamos os seis meios de codificação mais comuns (dez no total), incluindo WEP-misto, WPA-personal, WPA2-personal, etc.

6.2.1 WEP Misto

Roleador ((•)) wireless

WEP (Privacidade Equivalente via Cabo), um meio de codificação básico, normalmente os meios de dados wireless codificados usam uma série de códigos digitais (64 bits ou 128 bits). Usando os mesmos códigos dos dispositivos de rede, você pode evitar dispositivos wireless não-autorizados que monitoram suas transmissões usando seus recursos wireless. Selecione WEP misto para acessar a seguinte área:

Configurações de Seguranç	a		
SSID "Multilaret_1	WS01*		
Modo de Segurança	Mixed WEP	~	
Chave Padašo	Chave 1 💌		
Chave WEP 1 :	11111111	Hex 🚩	
Chave WEP 2 :		Hex 💌	
Chave WEP 3 :		Hex 🚩	
Chave WEP 4:		Hex 💌	
1			
Aplicar Cancelar			

28

www.multilaser.com.br

•

(🗘

Selecione SSID: Selecione o SSID (SSID principal ou SSID menor) para configurar a segurança do menu desdobrável.

۲

Roleador ((•)) wireless **b** Wi Fi

Modo Segurança: Do menu desdobrável selecione o modo de codificação de segurança correspondente.

WEP Key1~4: Ajuste a WEP key com o formato de ASCII e Hex. Você pode inserir o código ASCII (5 ou 13 caracteres ASCII. Caracteres ilegais como "(" não são permitidos.) Ou caracteres hex 10/26.

Tecla padrão: Selecione uma das teclas configuráveis como padrão atual.

6.2.2 WPA-Pessoal

WPA (Acesso Protegido Wi-Fi), um padrão Wi-Fi, é um esquema de codificação mais recente, desenhado para melhorar as características de segurança do WEP. Aplica tipos de codificação mais poderosos (como o TKIP [Protocolo de Integridade de Código Temporal] ou AES [Padrão de Codificação Avançado]) e pode mudar os códigos dinamicamente ou sempre que for autorizado pelo dispositivo wireless.



(�)

www.multilaser,com.br

ΛΛΙΙΙΤΙΙΛ

29

•

(†
Selecionar SSID: Selecione o SSID (SSID principal ou SSID menor) para configurar segurança do menu desdobrável.

bg (Wi Fi)

()

Algoritmos WPA: Fornece TKIP [Protocolo de Integridade de Código Temporal] ou AES [Padrão de Codificação Avançado]. O padrão é modo TKIP.

Passe a frase: Insira os caracteres codificados com caracteres/8-63 ASCII.

Intervalo de Renovação de Código: Ajusta o período de renovação de código.

6.2.3 WPA2- Pessoal

Roleador ((•)) wireless

WPA2 (Acesso Protegido Wi-Fi versão 2) fornece maior segurança que o WEP (Privacidade Equivalente Wireless) e WPA (Acesso Protegido Wi-Fi).

Configurações de Segurança	l l
SSID "Multilaser_WS01"	
Modo de Segurança WPA2	2 - Personal 🖌 👻
Algoritmos WPA	🔿 aes 🔯 tkip 🔿 tkip&aes
Frase de senha	PlsChangeMe
Chave de Renovação de Intervalo	3600 segundo
1	
Aplicar Cancelar	
1	



www.multilaser.com.br

30

()

()

Selecionar SSID: Selecione o SSID (SSID principal ou SSID menor) para configurar a segurança no menu desdobrável.

۲

bg Wi Fi)

Algoritmos WPA: Fornèce TKIP [Protocolo de Integridade de Código Temporal] ou AES [Padrão de Codificação Avançada]. O padrão é modo TKIP.

Passe a Frase: Insira os caracteres codificados com caracteres 8-63 ASCII.

Intervalo de Renovação de Código: Ajusta o período de renovação de código.

6.3 Configurações Avançadas

Esta seção é para configuração avançada de wireless do Roteador, incluindo o preâmbulo do Rádio, Taxa 802.11g/n, Limite de Fragmentação, Limite RTS, etc.

Configurações Avançadas		1
Modo de Proteção BG	Automá	itico 🖌
Taxa Básica de Dados	Padrão	(1-2-5.5-11 Mbps)
Intervalo de Baliza	100	ms (Faixa 20 - 999, Padrão 100)
Entrada de fragmento	2346	(Faixa 256 - 2346, Padrão 2346)
Entrada RTS	2347	(Faixa 1 - 2347, Padrão 2347)
TX Power	100	(Faixa 1 - 100, Padrão 100)
WMM Capaz	 Ativa 	r O Desativar
APSD Capaz	O Ativa	r 💿 Desativar /
		/
		/
plicar Cancelar		1

www.multilaser,com.br

()

Modo de Proteção BG: Auto por padrão. É para o cliente wireless 11b/g conectar a rede wireless 11n facilmente em uma área wireless complicada.

b wi Fi)

Roteador ((•)) wireless

> Taxa de Dados Básica: Para diferentes requisitos, você pode selecionar uma das Taxas de Dados Básicas disponíveis, Áqui o valor do padrão é (1-2-5.5.-11Mbps...). É recomendado não modificar este valor.

Intervalo de Sinal: Ajusta o intervalo do sinal do rádio wireless. O valor padrão é 100. É recomendado não modificar este valor.

Limite de Fragmento: O limiar de fragmentação define o tamanho de transmissão máximo em bytes. O pacote será fragmentado se a chegada é maior que a configuração do limiar. O tamanho padrão é de 2346 bytes. É recomendado não modificar este valor.

Limite RTS: 0 RTS permanece para "Request to Send". Este parâmetro controla quando o tamanho de pacote de dados o protocolo de frequência emite para o pacote RTS. O valor padrão atribuído é 2346. É recomendado não modificar este valor em ambiente SOHO.

TX Power: Ajusta a voltagem de saída do rádio wireless. O valor padrão é 100.



32

www.multilaser.com.br

•

•

Capacitador WMM: Aumentará o desempenho de transferência de dados dos dados multimídia quando estiverem sendo transferidos para a rede wireless. É recomendado disponibilizar esta opção.

()

bo Wi Fi)

Capacitador APSD: É usado para serviço de auto economia de voltagem. O padrão é desativado.

6.4 Configurações WPS

A WPS (Configuração Protegida Wi-Fi) pode restabelecer fácil e rapidamente a conexão entre os clientes de rede wireless e o dispositivo através de conteúdo codificado. Os usuários somente inserem seu código PIN ou pressionam o botão WLAN/WPA no painel para configurar sem selecionar o método de codificação e o código secreto manualmente. No menu "Configurações Wireless", clique em "Configurações WPS" para entrar na próxima tela.

Configurar WPS		1
Vocé pode configurar facilmente a	regorança escolhend	o os métodos PIN ou
PBC para as opções de Proteção '	Wi-Fi	i i
		1
Configurações WPS:	O Desativad	 Ativarj
Modo WPS:	PBC	O PIN /
		1
Sumário WPS		1
Status atual WPS:	ldie	/
WPS Configurado:	No	i
WPS SSID:	Multilaser_WS01	/
Modo de autenticação WPS:	Open	,
Tipo de criptografia WPS:	None	/
Índice de chave padrão WPS:	1	<i>,</i>
WPS Chave (ASCII):		
Access Point PIN:	51492328 /	
	/	
Cabuse Devisions OOD	,	

www.multilaser,com.br

()

Configurações WPS: Ativa ou desativa a função WPS. O padrão é desativado.

b wi Fi)

Roteador ((•)) wireless

Modo WPS: Fornece dois caminhos: PBC (Configuração de botão de pressão) e código PIN.

PBC: Selecione o PBC ou pressione o botão WLAN/WPS no painel frontal do dispositivo por 1 segundo (pressione o botão, 1 segundo e o indicador WPS piscará por 2 minutos, isso indica que o WPS está ativo. Durante o tempo em que pisca, você pode ativar outro dispositivo para implementar a negociação entre WPS/PBC, Dois minutos depois, o indicador WPS desligará, indicando que a conexão WPS foi completada. Se mais clientes forem adicionados, repita os passos acima. (Atualmente o WPS suporta até 32 acessos de clientes).

PIN: Se esta opção estiver ativa, você precisa inserir um código PIN de cliente wireless no campo e manter o mesmo código no cliente WPS.

Resumo WPS: Mostra o estado atual da configuração protegida Wi-Fi, incluindo modo autorizado, tipo de codificação, código padrão e outras informações.

Status Atual de WPS: Ocioso indica WPS em estado ocioso. Início de processo MSC indica que o processo foi iniciado e espera ser conectado. Configurado indica que a negociação entre servidor e clientes foi bem sucedida.



www.multilaser.com.br

34

()

()

WPS Configurado: "Sim" indica que o WPS está ativo e entra no efeito. "Não utilizado" indica que não é usado. Normalmente a segurança AP foi ativada, aqui será exibido "Não utilizado".

۲

b Wi Fi

WPS SSID: Mostra o ajuste principal de SSID pelo WPS.

Modo Aut. WPS: 0 modo autorização desdobrado pelo WPS, geralmente modo pessoal WPA/WPA2.

Tipo Codificação WPS: O tipo de codificação é usado pelo WPS, geralmente AES/TKIP.

Código WPS: O código efetivo é gerado pelo AP automaticamente.

AP PIN (CÓDIGO): O código PIN usado por padrão.

Reset OOB: Ao pressionar este botão, o cliente WPS estará em estado ocioso, e o indicador WPS será desligado. O AP não responde às solicitações dos clientes WPS e ajusta o modo de segurança como modo WPA.

6.5 Configurações WDS

WDS (Sistema de Distribuição Wireless) é usado para expandir a área de cobertura wireless. Este roteador fornece três modos: Lazy, Bridge e Repeater.

MILT

www.multilaser,cóm.br

()

	Configurações WDS	1			
	1				
	Modo WDS	Desativar	·		
					- / /
	/	Lazy Mode			
	Atenção: Para conf	Bridge Mode			
	 No campo MAC a 	Repeater Mode	o MAC dos dis	positivos conectado	s. /
	/ Se o dispositivo cone	ctado configurou o mé	todo de criptogra	fia WDS, entre com	
	os mesmos valores.			/	
1	Se vocé precisa a	storizar o acesso de câ	entes wireless, cj	onfigure as	
1	configurações em "C	onfigurações Wireless	->Configurações	de Segurança". /	
	Depois de completa :	a configuração, clique	em "salvar" e rei	nicie o roteador par	8
	implementar a comu	uicação entre o disposi	tivo WDS.		
			/		
		/			
- 1	Anlicar Cancelar				
- 1					

bg Wi Fi)n

Roleador ((•)) wireless

> **Lazy:** Neste modo o dispositivo conectado pode ser modo Bridge ou modo Repeater e acessa o BSSID do Roteador para estabelecer a conexão.

Bridge: Você pode conectar sem wireless, duas ou mais redes via cabo por este modo. Neste modo, você precisa adicionar o endereço MAC Wireless do dispositivo conectado na tabela de endereço MAC AP do Roteador ou selecionar um da tabela de leitura.

Modo Repeater: Neste modo, adicione o endereço MAC oposto em cada tabela de endereço MAC AP própria por meio manual ou scanner para aumentar ou estender a taxa do wireless.

Tipo Codificado: Selecione um do WEP, TKIP, AES para segurança aqui.



www.multilaser.com.br

36

•

(4)

Passe a Frase: Insira o código cifrado pelo dispositivo wireless.

AP MAC: Insira o endereço MAC de outro roteador wireless que quiser conectar.

()

Roleador ((•)) wireless bo Wi Fi)

NOTA:

É recomendado que dois roteadores wireless mantenham a mesma amplitude de banda, número de canal, e configuração de segurança. Aplique a configuração e reinicie o roteador para ativá-lo.

6.6 Controle de Acesso Wireless

Para proteger sua LAN wireless, o controle de acesso wireless é atualmente baseado no gerenciamento de endereço MAC para permitir ou bloquear o acesso de clientes específicos à rede wireless. Selecione *"Configurações Wireless>Controle de Acesso"* para exibir a seguinte tela:

		1
Controle de Acesso Wireless		1
Filtro de Endereço MAC	Permitir	
Administração de Endereço M <i>i</i>	AC	1
Enderego	MAC	Ação /
		Adicionar
		1
		1
		/
Aplicar Cancelar		/
and includes a local design of the second		/

Filtro de Endereço MAC: Ativa/desativa o filtro de endereço MAC. Selecione "Bloquear" para endereço MAC com falha, e

ΠΛΠΠ

www.multilaser,cóm.br

()

"**Desligado**" para evitar que endereço MAC na lista acesse a rede wireless; "**Permitir**" para permitir que o endereço MAC na lista acesse a rede wireless.

bg Wi Fi)

Gerenciamento de Endereço MAC: Insira o endereço MAC para implémentar a função de filtro. Clique "**Adicionar**" para finalizar a operação de adicionar.

Listá MAC: Mostra o endereço MAC a ser adicionado. Você pode adicionar ou deletar.

6.7 Status de Conexão

Roleador ((•)) wireless

Esta página mostra o status da conexão do cliente wireless, incluindo endereço, amplitude de banda de canal, etc. Selecione "Configurações WLAN -> Status da conexão wireless" para acessar a seguinte tela:

13	ista de Acesso 1	Bireless atual Atualizar	
-	. 000 and an 1000550	Actor Fridaliza	
	Não.	Endereço MAC	Largura de Banda

Endereço MAC: Mostra o endereço MAC atual da recepção de conexão do Roteador.

Amplitude de Banda: Mostra a amplitude de banda atual do receptor (cliente wireless).



www.multilaser.com.br

•

(4)

Capítulo 7: Servidor DHCP

7.1 Configurações DHCP

DHCP (Protocolo de Controle Dinâmico de Receptor) para atribuir um endereço IP aos computadores da rede LAN/ privada. Quando ativar o servidor DHCP, o servidor DHCP alocará automaticamente um endereço IP não usado do grupo de endereço IP para o computador solicitante na premissa de ativar a "Obtenção de um endereço IP automaticamente". Especifique o endereço inicial e final do IP no grupo de endereço IP se for necessário.

۲

Roleador ((•)) wireless bo Wi Fi)

Servidor DHCP	Ativar	1
Endereço IP inicial	192.168.0. 100	1
Endereço IP Final	192.168.0. 200	1
Tempo de locação	Um dia 💌	1
		1

Servidor DHCP: Ativa a caixa de verificação para permitir o servidor DHCP.

Endereço Inicial/Final de IP: Insira a/taxa do endereço IP para distribuição do servidor DHCP.

Tempo locado: A amplitude do endéreço IP locado.

Por exemplo:

Se o tempo locado for em horas, então o servidor DHCP

ΛΛΠΤ

www.multilaser,com.br

()

recuperará o endereço IP a cada hora.

7.2 Lista e Ligação DHCP

Roleador ((•)) wireless

A distribuição estática do IP é para adicionar um endereço IP estático ao endereço MAC atribuído. Você pode ver a informação relativa na lista do servidor DHCP.

(�)

bg Wi Fi)r

		/		/
OHCP List&	Binding			
IP Estátic	0	/		
Endereço I	P 192.168.0			
Endereço I	AAC []			Adicionar
Não.	Endereço IP	Endereço MAC	Vincular IP-MAC	Deletar
		/	í	
	/		1	
			/ F	Atualizar
	- í	,		
Ne	me do "host"	Endereço IP	Endereço MAC	Locação
	1			
Aplicar C	ancelar			

Endereço IP: Insira o endereço IP que precisa ser limitado.

Endereço MAC: Insira o endereço MAC do computador que você quer atribuir ao endereço IP acima. Clique "**Adicionar**" para adicionar a entrada na lista.

Nome do receptor: Nome do computador onde é adicionado o novo endereço IP.

Tempo locado: O tempo restante do endereço IP correspondente locado.



•

(\$

Capítulo 8: Servidor Virtual

8.1 Escala de Transmissão de Entrada

Esta seção trata escala de transmissão de entrada principalmente. A escala de transmissão de entrada permite ajustar a escala de serviços públicos como servidores web, ftp, e-mail e outras aplicações especializadas de internet para um endereço IP especificado em sua LAN.

۲

bg Wi Fi)

			`		
rencaninham	rato da faixa de porta		1		
Oroteadorg	ode ser configurado cos	no un servidor virtual	a ab'obal ca	enviços	tocas stras
Ga potta LAL	 Os requemientos ren nal. Esta sectio combina 	com o samo aminhana	nto de norte	ervinore abointe	s tocers berg
nrincinalmar	ite. O reancaminhamenta	da norta única te nem	nite configu	rar tinne	de estricos
públicos cos	no servidores WEB, FTJ	e mail e outras antice	cões especi	alizadas	da Internet
na sua rede.				1	
Não.	Start Port-End Port	Para o endereço IP.	Protocolo	Athar	Deletar
1.	H	192.168.0	TOP 💌	Ċ.	
2.	H	192.168.0	TOP	D,	
3.	H	192.168.0	TOP M	1	
4.	H	192.168.0	TOP V		
5.	Н	192.168.0	TOP 💌	Di	
6.	H	192.168.0	TOP 👱		
7.	ł	192.168.0	TOP ¥		
8.).	192.168.0	TOP 💌		
9.	H	192.168.0	TOP 💌		
10.	H	192.168.0	TOP Y		
Porte d bess-co	e serviço nhecida	🖌 Add ID	1 ¥		1
				1	
				- !	
allow Or	a sector.			- 1	

Entrada inicial/final: Insira o número de entrada inicial/final que varia da entrada Externa usada para ajustar o servidor ou as aplicações de internet.

•

ΛΛΠΕΤΙΓ

Endereço IP: Insira o endereço IP do PC onde você quer, inserir as aplicações.

www.multilaser,com.br

(�)

Protocolo: Selecione o protocolo (TCP/UDP/Both) para a aplicação

Deletar/Ativar: Clique para verificar a operação correspondente.

Entrada de serviço bem conhecida: Selecione o serviço bem conhecido como DNS, FTP do menu desdobrável para adicionar ao que foi configurado acima.

Adicionar: Adiciona a entrada bem conhecida selecionada à função ID.

NOTA:

Roleador ((•)) wireless

> Se você ajustar o servidor virtual da entrada de serviço como 80; você deve ajustar a entrada de gerenciamento Web na página de gerenciamento Web remota para qualquer valor exceto 80 como 8080. Do contrário, haverá um conflito para desativar o servidor virtual.

8.2 Configurações DMZ

A função DMZ permite que um computador em LAN seja exposto à internet para um propósito especial como jogos on-line ou vídeo-conferência.



www.multilaser.com.hr

42

()

Endereço IP do Receptor DMZ: O endereço IP do computador que você quer expor.

۲

Roleador ((•)) wireless bg Wi Fi)

Ativar: Clique na caixa de verificação para ativar o receptor DMZ.

IMPORTANTE: Quando o receptor DMZ está ativo, as configurações de firewall do receptor DMZ não funcionarão.

8.3 Configurações UPnP

Suporta o plug and play Universal mais atual. Esta função tem efeito no Windows XP ou Windows ME ou esta função terá efeito se você tiver instalado o software que suporta UPnP. Com a função UpnP, o receptor na LAN pode solicitar que o roteador processe alguma entrada especial para habilitar os receptores externos a visitar os recursos do receptor interno.



Ativar UPnP: Clique na caixa de verificação para ativar o UPnP.

•

www.multilaser,com.br



43

•

Capítulo 9: Controle de tráfego

9.1 Controle de Tráfego

Roleador ((•)) wireless

O Controle de tráfego é usado para limitar a velocidade de comunicação na LAN e WAN. Até 20 entradas podem ser suportadas com capacidade para controle de velocidade de até 254 PCs, inclusive por configuração de taxa de endereço IP.

()

bg (Wi Fi)

Controle d	e Tráfego Ativad	e 🗹				
Interface	Upload BW	Dow	nload BW			
WAN:	512 /	204	18 (KByte	s/s)		
	Protocolo	Porta	Serviço			
Serviços:	TCR&UDF	• 0	Todos	os sėrvię	· *	
Endereço IP:	192.168					
Cime/Baixo	Cima 🛩					
Fairs BW:		(KI	Byte/s)			
Aplicar	/□					
		Adiciona	rà lista			
	Parter m	Cima/Baixe	Faixa BW	Aplicar	Editar	Deleta
Num Porta	zniereço ir					

Ativar Controle de Tráfico: Ativa ou desativa o controle de amplitude de banda do IP interno. O padrão é inativo.

Interface: Limita a amplitude de banda de download e upload numa entrada WAN.

Serviço: Seleciona o tipo de serviço controlado, como um serviço HTTP.



•

(\$

Endereço IP Inicial: O primeiro endereço IP para controle de tráfego.

۲

bo Wi Fi)

Endereço IP final: O último endereço IP para controle de tráfego.

Uploading/Downloading: Especifica o meio de tráfego principal para o endereço IP selecionado: uploading ou downloading.

Amplitude de Banda: especifica a velocidade de tráfego Mín/Max para uploading/doanloading. Velocidade de tráfego (KB/s), que não podem exceder a velocidade WAN.

Aplicar: Ativa a norma de edição atual. Do contrário, a norma estará inativa.

Adicionar: Após editar a norma, clique no botão "Adicionar à lista" para adicionar a norma atual á lista de normas.

Aplicar: Clique "Salvar" para ativar a normal atual.

Cancelar: Clique "Cancelar" para eliminar a última configuração feita.

www.multilaser,com.br

()

45

ΛΛΙΠΤΠ

(†

Capítulo 10: Configurações de Segurança

10.1 Configurações de Filtro do Cliente

Para apoiar seu gerenciamento aos computadores na LAN, você pode controlar alguns acessos de entrada à Internet pela função de filtro de pacote de dados.

	/
Filtro de	cliente /
	Configuração do filtro de clientes 🗹
	Política de Acesso: 10 Y
	Ativar. Dejetar a Politica: Limpar
	Modo de Oesativar
	filtragen: O Ativar
	/ i
	Nome da
	Pointrial 192.168.0
	IP final: / 192.168.0
	Porta:
	Tipo: TCP V
	Tempos: ρ 🕐 Ο 🖤 - Ο 🖤 Ο 🖤
	Data: Todos os dias Dom Seg Ter Qua Qui Sex D
	Sab
Antinas	Country
whites	

Filtro do Cliente: Verifique o filtro do cliente ativo.

Política de Acesso: Selecione um número do menu desdobrável.

Ativar: Cheque para ativar a política de acesso.



www.multilaser.com.br

•

(4

Limpar a Política: Clique no botão "Limpar" para limpar todas as configurações da política.

()

bo Wi Fi)

Modo Filtro: Clique no botão de rádio para ativar ou desativar o acesso à internet.

Nome de Política: Insira um nome para a política de acesso selecionada.

IP Inicial/Final: Insira o endereço de IP inicial/final.

Entrada nº: Insira a taxa de entrada com base no protocolo para política de acesso.

Protocolo: Selecione um protocolo (TCP/UDP/Both) do menu desdobrável.

Tempo: Selecione a taxa de tempo do filtro do cliente.

Dias: Selecione o dia (s) para executar a política de acesso.

10.2 Configuração de Filtro URL

Para controlar o acesso do computador a websites, você pode usar o filtro de URL para permitir que o computador tenha acesso a certos websites em hora determinada, e proibir de acessar determinados websites em determinados horários.

ΛΛΙΠΤΠ

www.multilaser,cóm.br

()

			11		
Filtre URL		1			
Confi	urações de filt	tragen URL:	Ativer		
/					
/ Politin	a de Acesso:	10 💌			
/ Ativa		Deletar a Poli	itica: Limper		
Mode	de	Desativar			1
filtrag	en:	Ativar	Access the Inte	met	ć –
Nom	da 🦟				
politi	e _			1	
IP ini	ial: 192	168.0	1		
IP fin	£ 192	168.0	1 /		
URL			. /	1	
			/	_	
_					
Temp	s:[U[U		10 1		
Data	Todos os d	iss Dom/	Seg Ter C	Qui 🗌 Qui 🕹	Sex
Sab					

()

bg Wi Fi)n

Filtro URL: Cheque para ativar o filtro de URL.

Política de Acesso: Selecione um número do menu desdobrável.

Ativar: Cheque para ativar a política de acesso.

Limpar a Política: Clique no botão "Limpar" para limpar todas as configurações de política.

Modo Filtro: Clique no botão rádio para ativar ou desativar o acesso á internet.

Nome da Política: Insira um nome para a política de acesso selecionada.

IP Inicial/Final: insira um endereço IP inicial/final.



Roleador ((•)) wireless

www.multilaser.com.br

48

•

(

Série URL: Especifica a série de texto ou palavras-chave necessárias para serem filtradas. Se qualquer parte do URL contiver essas séries ou palavras, a webpage não será acessada nem exibida.

۲

bg Wi Fi)

Tempos: Seleciona a taxa de tempo do filtro do cliente.

Dias: Seleciona os dias para executar a política de acesso.

10.3 Filtro de Endereço MAC

Para gerenciar melhor os computadores em LAN, você pode controlar o acesso dos computadores à internet pelo Filtro de Endereço MAC.

	1
	1
Filtre MAC	1
	1
-	1
Configurações de Filtragen MAC: 🖾 Ativar	1
Putting of Assess 10	1
Politica de Actesso. 10	
Ativar Deletar a Politica: Limpar	
0	
Modo de Desativar Acteos the Inte	met
filtragen: O Ativar	
N 4 W	
Nome de pointe	
Endereço MAC	
	1
Tempos: U = U = U = U = U	1
Data: 🗹 Todos os dias 🗌 Dom 🗌 Seg 🗌 Ter 📄	Qua 🗌 Qui 🗌 Sep 🔲 👘
Sab	1
	1
	1
	1
	1
Aplicar Cancelar	1
	1
	1

Filtro de Endereço MAC: Cheque para ativar o filtro de endereço MAC.

Política de Acesso: Selecione um número do menu desdobrável.

()

www.multilaser,cóm.br

49

()

(🏶

Ativar: Cheque para ativar a política de acesso.

Limpar a Política: Clique no botão "Limpar" para limpar todos as configurações da política.

b wi Fi)

Modo Filtro: Clique no botão rádio para ativar ou desativar o acesso à internet.

Nome de Política: Insira um nome para a política de acesso selecionada.

Endereço MAC: Insira o endereço MAC que você quiser para executar a política de acesso.

Tempos: Selecione a taxa de tempo do filtro do cliente.

Dias: Selecione os dias para executar a política de acesso.

Aplicar: Clique para aplicar as configurações.

Por exemplo:

Roteador ((•)) wireless

Se quiser configurar o receptor com endereço MAC 00:C0:9F: AD:FF:C5 para não acessar a internet às 8:00-18:00, você precisa ajustá-lo como acima.

10.4 Evitar Ataque à Rede

Este capítulo explica como proteger a rede interna de ataques como Ataque de inundação SYN, Ataque Smurf, ataque LAND, etc. Quando detectar o ataque desconhecido, o Roteador restringirá a amplitude de banda automaticamente.



www.multilaser.com.br

50

•

(





Evitar Ataque à Rede: Cheque para ativar a prevenção de ataques.

10.5 Gerenciamento Remoto de Web

Este capítulo permite que o administrador de rede gerencie o Roteador remotamente. Se quiser acessar o roteador de uma rede local externa, selecione "Aplicar".

	1	
Administração Remota WEB	1	
Ativar.	1	
Porta: 8080		
Endereço IP WAN 218.88.93.33		
	1	
	i	
	1	
Aplicar Cancelar	1	
	1	

Ativar: Cheque para ativar o gerenciamento remoto de web.

Entrada: A entrada de gerenciamento abre para acesso externo. O valor padrão é de 80.

Endereço IP WAN: Especifica a variação do endereço IP WAN para gerenciamento remoto.

ΜΠΠ

www.multilaser,com.br

•

NOTA:

1. Se quiser logar a Interface Web-based do dispositivo via entrada 8080, vócê precisa usar o formato de endereço IP WAN: entrada (por exemplo http://219.134.32.101: 8080) para implementar o login remoto.

(�)

2. Se ó seu endereço IP WAN iniciar e finalizar com 0.0.0., indica que todos os receptores em WAN podem implementar o gerenciamento remoto de web. Se você alterar o endereço IP WAN como 218.88.93.33-218.88.93.35, somente o endereço IP como 218.88.93.33, 218.88.93.34 e 218.88.93.35 podem acessar o roteador.

Por exemplo:

Se quiser configurar o endereço IP 218.88.93.33 para acessar a interface web do dispositivo, siga os seguintes passos:

10.6 Alarme de WAN

O teste de alarme é para checar o status de sua conexão à internet. Quando desativar o teste, o sistema ignorará teste de alarme da WAN.

www.multilaser.com.hr

arar o PINO da WAN.

Aplicar Cancelar

52

•

(

Ignorar Alarme da WAN: Cheque para ignorar a solicitação de alarme e não repetir.

Roleador ((•))

b Wi Fi

Capítulo 11: Configuração de Roteamento

11.1 Tabela de Roteamento

A tarefa principal do roteador é buscar o melhor caminho para todos os frames de dados, e transferir estes frames de dados para um destino. É essencial para o roteador escolher o melhor caminho, ex. aritmética de roteamento. Para finalizar esta função, alguns meios de transferência, ex. tabela de roteamento, são salvos no roteador, para escolher quando necessário.

IP de destino	Máscara de Sub-Rede	Gateway	Métrica	Interface
239.255.255.250	255 255 255 255	0.0.0.0	0	be0
192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0.0	0	eth2.2
192.168.0.0	255.255.255.0	0.0.0.0	0	l be0
0.0.0.0	0.0.00	192.168.1.1	0	eth2.2
				i .
				1

Capítulo 12: Ferramentas do Sistema

12.1 Configuração de hora

Este capítulo seleciona a zona de horário para sua localidade. Se desligar o roteador, a configuração de hora desapare-

MAIN

www.multilaser,com.br

cerá. Entretanto, o roteador obterá automaticamente a hora GMT quando tiver acesso á internet.

b wi Fi)

/							
9	'uso Ho	rário:					
	(GMT-I	03:00)Bra	asilia, Bra	zil Bueno	s Aires, Argentina	/ Y	
0	Nota: A	hora GM	T pode see	r obtido so	esente após o acesso à	Internet.)	
ŀ	lora cus	stomizada			/		
	2009	A 08	M 01	p 01	H 12 / Min. 29	s	

Zona de horário: Selecione sua zona de horário do menu desdobrável.

Hora personalizada: Insira a hora para personalizar.

NOTA:

Quando o Roteador for desligado, a configuração de hora será perdida. Antes de o roteador obter o tempo GMT automaticamente, você precisa conectar a Internet e obter a hora GMT, ou ajustar a hora nesta página primeiro. Então a hora em outras funções (ex. firewall) pode ser ativada.

12.2 **DDNS**

O DDNS (Sistema de Nome de Domínio Dinâmico) é suportado neste Roteador. Para estabelecer um receptor fixo e nome de domínio para um endereço de IP de internet dinâmico, que é usado para monitorar o website receptor, o servi-



www.multilaser.com.br

dor FTP e depois o Roteador. Se quiser ativar esta função, selecione "**Ativado**" e um provedor de serviço DDNS para assinar.

۲

bo Wi Fi)

	``	<u>`</u>	
DDNS	`.		
	DDNS	Ativado O Desativado	×
	Provedor de Serviço	DynDNS.com Megistre-se	```
	User Name		
	Password		
	Domínio		
		``	
		1	
		\\	
		,	
Aplice	r Cancelar		
		,	

Funções principais: Devido ao Provedor de serviço de Internet fornecer na maioria das vezes um endereço IP dinâmico, o DDNS é usado para capturar o endereço IP mutável e combinar o domínio fixo. Os usuários podem ter acesso à internet para comunicar-se com outros.

0 DDNS pode ajudar a estabelecer um receptor virtual em sua casa e empresa.

DDNS: Clique no botão rádio para ativar ou desativar o serviço DDNS.

Provedor de Serviço: Selecione um do menu desdobrável e pressione "Registre-se" para registrar.

Usuário: Insira o nome de usuário que é o mesmo do nome de registro.

ΛΛΠΤΙ

Senha: Insira a senha.

www.multilaser,com.br

•

bg Wi Fi)

Nome de Domínio: Insira o nome de domínio que é opcional.

Por exemplo:

Roleador ((•)) wireless

No receptor local 192.168.0.10 estabeleça um servidor Web, e registro no 3322.org como segue:

Usuario: Multilaser

Senha: 123456

Nome de Domínio: Multilaser.vicp.net

Após mapear a entrada no servidor virtual, configure a informação da conta no servidor DDNS e no campo de endereço inserindo http://Multilaser.3322.org, você pode acessar a Web page.

12.3 Configuração de Backup/Restauração

onë predisa selenionar un diertória mara manter

tarado

anter parknetro

O dispositivo fornece configurações de backup/restauração, você precisa manter esses parâmetros.

Badiup

Restaurar

www.multilaser.com.br

56

•

•



Configuração de Backup:

Clique no botão "Backup" para copiar as configurações do roteador e selecionar um caminho para salvar.

``
Abrir RouterCfm.cfg
Vocë selecionou abrir:
RouterClm.cfg
Tipo: anguivo CFG
Site: http://192.168.0.1
O que o Pirefox deve fazer?
O Abrir cons: Procurer
 Salvar arquivo
Memorizar a decisão para este tipo de arquivo
N
CK Canoslir

Clique em "Salvar" para salvar o arquivo de configuração.

Configuração de Restauração:

Clique no botão "**Arquivo**" para selecionar os arquivos copiados.



(�)

www.multilaser,com.br



57

 (\blacklozenge)

(†

Clique no botão "**Restaurar**" para restaurar as configurações anteriores.

bo Wi Fi

O dispositivo fomece configurações de restauraçã você precisa selecionar um diretório para mante: Backup esses parâmetros. Por favor, escolha o armivo re C/Documents and Settin Arquivo... Restaurar

12.4 Restaurar Configuração Padrão de Fábrica

Este botão restaura todas as configurações para seus valores padrões. Indica que o roteador perderá todas as configurações que você ajustou. Verifique abaixo as configurações relacionadas se necessário.

1	
Destant in Frances Definite Prating	
Keswie in Fitting Delitin Sentings	
Restore to Factory Default Settings	
Restore	
1	

Restaurar: Clique neste botão para restaurar as configurações padrão.

Configuração Padrão de Fábrica:

Usuário: admin

Roleador ((•)) wireless



www.multilaser.com.br

58

•

•

Senha: admin Endereço de IP: 192.168.0.1 Máscara de Subrede: 255.255.255.0

NOTA:

Após restaurar as configurações padrão, por favor reinicie o dispositivo, assim a configuração padrão terá efeito.

()

Roleador ((•)) wireless **b**g Wi Fi)

12.5 Atualização de Firmware

O roteador fornece uma atualização de firmware clicando em "**Atualizar**" após navegar pelo pacote de atualização de firmware que você baixou em: www.multilaser.com.br

Backup/Restaurar	
	1
	1
O dispositivo fe	mece configurações de restauração,
você precisa se	ecionar um diretório para manter Beckup
esses parâmetro	a, I
Por favor, escol	ha o arquivo restaurado.:
	Arguino
	The state of the s

Browse: clique neste botão para selecionar o arquivo a ser atualizado.

Upgrade: clique neste botão para iniciar o processo de atualização. Após a atualização ser completada, o roteador reiniciará automaticamente.

ΛΛΠΤ

www.multilaser,cóm.br

()

12.6 Reiniciar o Roteador

Roleador ((•)) wireless

Reiniciar o Roteador faz com que a configuração tenha efeito ou ajusta o roteador de novo se acontecer falha na configuração.

Clique aqui para reiniciar o roteado Reiniciar o roteador. 60%

bg (Wi Fi)

Reinicie o roteador: Clique neste botão para reiniciar o dispositivo.

12.7 Alteração de senha

Este capítulo é para configurar um nome de usuário e senha para melhor segurança do roteador e rede.

Trocar senha		
Nota: Nome de Usuário e Senha devem ser	compostos somente por números e/ou letra	s.
1		
User Name	admin	
Senha antiga	•••••	
Senha Nova		
Digite novanente para confirmar		
Anlicer Cancelar		
Concerns		

Nome de usuário: Insira um novo nome de usuário para o dispositivo.



www.multilaser.com.br

Senha Antiga: Insira a senha antiga. Senha Nova: Insira a nova senha. Digite novamente para confirmar: Reinsira para confirmar a nova senha.

۲

Roleador ((•)) wireless

bg Wi Fi)

NOTA:

É altamente recomendado alterar a senha para segurança da rede e do roteador.

12.8 Log do Sistema

Este capítulo é para ver o log do sistema. Clique em "**Atualizar**" para atualizar o log. Clique em "**Limpar**" para limpar toda a informação mostrada. Se o log for superior a 150 registros, então limpará automaticamente.



•

Atualizar: Clique neste botão para atualizar o log. Limpar: Clique neste botão para limpar o log atual.

12.9 Logout

Após conclúir as configurações totalmente, na página logout clique em "Sim" para sair da página de gerenciamento web.

Apêndice 1: Glossário

Access Point(AP): Qualquer entidade que tenha função de estação e forneça acesso a serviços de distribuição, por meio de wireless (WM) para estações associadas.

Canal: Uma instância de uso médio para passar o protocolo de unidades de dados (PDUs) que podem ser usados simultaneamente, no mesmo volume de espaço, com outras instâncias de médio uso (em outros canais) por outras instâncias da mesma camada física (PHY), com uma relação de erro de frame baixa aceitável (FER) devido a interferência mútua.

SSID: Identificador de ajuste de serviço. Um SSID é o nome de rede compartilhado por todos os dispositivos em uma rede wireless. Seu SSID de rede deve ser único para sua rede e idêntico para todos os dispositivos com a rede. É sensitivo e não deve exceder 20 caracteres (use qualquer um dos caracteres do teclado). Certifique-se de que esta configuração é a mesma para todos os dispositivos em sua rede wireless.



•

•

Roteador ((•)) wireless bo Wi Fi

۲

WEP: Privacidade Equivalente via cabo (WEP) é o método para transmissão de dados wireless com segurança. A WEP adiciona codificação de dados para todo pacote simples transmitido pela rede wireless. A codificação de 40bit e 64bit são as mesmas devido a que fora a de 64 bits, a de 40 bits é privada. Conversivamente, 104 e 128 bit são os mesmos. A WEP usa uma chave comum para codificar os dados. Logo. todos os dispositivos em uma rede wireless devem usar o mesmo código e o mesmo tipo de codificação. Há 2 métodos para inserir o código; um é inserir um dígito HEX de 16-bit. Usando este método, os usuários devem inserir um número de 10 dígitos (para 64-bit) ou 26 dígitos (para 128-bit) no campo CÓDIGO. Os usuários devem selecionar o mesmo número de código para todos os dispositivos. O outro método é inserir um texto e deixar o computador gerar o código WEP para você. Contudo, como cada produto usa um método diferente para geração de código, é melhor não trabalhar com diferentes produtos. Consequentemente, a não-utilização é recomendada

WPA/WPA2: Um protocolo de segurança para redes wireless que configura nas fundações básicas da WEP. Protege a transmissão de dados wireless usando um código similar à WEP, mas a força adicional da WPA é que o código muda

MILTIN

www.multilaser,com.br

•

6/11/2009 11:43:53

constantemente. A mudança de código dificulta muito mais o acesso de um Hacker à rede. A WPA2 é a segunda geração de segurança WPA e fornece um mecanismo de codificação mais forte através de Padrões de Codificação Avançados (AES), que é um requisito para alguns usuários do governo.

b wi Fi)

Apêndice 2: Questões frequentes

Roteador ((•)) wireless

> Nesta parte, algumas perguntas e problemas mostrados durante a utilização e instalação do roteador terão respostas e sugestões. Se os seus problemas não estiverem na lista, logue em nosso website: www.multilaser.com.br/ ou envie um E-mail para contato@multilaser.com.br, e nós responderemos prontamente.

1- Não consegue logar a interface Web do roteador após inserir o endereço IP no campo de endereço?

Passo 1: verifique se o roteador está trabalhando bem. Quando o dispositivo for ligado por alguns segundos, o indicador SYS no painel será ligado. Do contrário, contate-nos.

Passo 2: verifique os cabos da rede se estão bons e se o indicador correspondente é "Always ON". Às vezes, o indicador é "Always ON", mas não significa que esteja operando bem. Execute o comando "Ping" e verifique se pode rastrear o endereço IP LAN do roteador 192.168.0.1. Se estiver OK, certifique-se de que seu browser não acessa a internet

www.multilaser.com.br

64

•

através de servidor proxy. se o rastreador falhar, você pode pressionar o botão "RESET" por 7 segundos para restaurar as configurações padrão. Repita a operação de rastreamento. Se ainda assim não funcionar, contate-nos.

()

Roleador ((•)) wireless bo Wi Fi)

2 - Esqueci a senha e não consigo acessar a página de configuração. O que devo fazer?

Pressione o botão "RESET" por 7 segundos para restaurar o Roteador à configuração padrão.

3 - O computador conectado com o Roteador mostra um endereço IP conflitante. O que devo fazer?

Verifique se há outro servidor DHCP na LAN. Se houver desative-o. O endereço IP padrão do roteador é 192.168.0.1 e certifique-se de que o endereço não está sendo usado por outro dispositivo. Se houver dois computadores com o mesmo endereço IP, modifique um deles.

4 - Eu não consigo usar o e-mail e acessar a Internet. O que devo fazer?

Isso acontece em conexão ADSL e usuários IP Dinâmicos. E você precisa modificar o valor padrão MTU (1492). Modifique em "Configurações WAN" o valor de MTU com o valor recomendado como 1450 ou 1400.

5 - Como configurar e acessar a Intérnet via IP Dinâmico?

No assistente de Instalação da intérface Web selecione / conexão tipo "IP Dinâmico" e clique em "Salvar" para ativar.

www.multilaser,cóm.br

•
Alguns Provedores de serviço de Internet ligam o usuário ao endereço MAC do computador, você precisa copiar o endereço MAC WAN do Roteador para o endereço MAC bind21ing do computador. Selecione "Clonar endereço MAC" em "Configurações Ávançadas" para inserir seu endereço MAC do pc e clique ém "Aplicar" para ativar.

۲

b wi Fi)

Roleador ((•)) wireless

6 - Cómo compartilhar meu computador com outros usuários na Internet?

Se quiser que outros usuários acessem o servidor interno via roteador como servidor de e-mail, Web, FTP, você pode configurar o "Servidor Virtual".

Passo 1: Crie seu servidor interno, certifique-se de que os usuários LAN podem acessar estes servidores e conhecer entradas de serviços relacionadas. Por exemplo, entrada de servidor é 80; o FTP é 21; SMTP é 25 e o POP3 é 110.

Passo 2: Na rede do roteador clique em "Servidor Virtual" e selecione "Encaminhamento de porta individual".

Passo 3: Insira a entrada de serviço externo dada pelo roteador, ex. 80.

Passo 4: Insira a entrada de serviço Web interna, ex. 80.

Passo 5: Insira o endereço de IP do servidor interno. Se o seu endereço de IP do servidor interno for 192.168.0.10, insira-o.

Passo 6: Selecione o protocolo de comunicação usado pelo



66

()

 $(\mathbf{0})$

seu receptor interno: TCP, UDP, ICMP.

Passo 7: Clique "Aplicar" para ativar as configurações. A seguinte tabela possui a tabela co as aplicações mais conhecidas e a entrada de serviço:

۲

Roteador ((•)) wireless bg Wi Fi)n

	\ \	\ \
Servidor	Protocolo	Entrada de serviço
Servidor WEB	TCP	80
Servidor FTP	ТСР	` 2 1
Telnet	ТСР	23
NetMeeting	ТСР	1503 1720
MSN Messenger	TCP/UDP	Envio de Arquivo:6891- 6900(TCP) Voz:1863 6901(TCP) Voz:1863 5190(UDP)
PPTP VPN	ТСР	1723
lphone5.0	ТСР	22555
SMTP	ТСР	25
POP3	ТСР	110

(�)

www.multilaser,com.br

MULTII

۲