


Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless Dual Band AC750

Archer C20

Conectando o Hardware

Caso sua conexão de Internet seja feita através do cabo Ethernet vindo da parede ao invés de um modem DSL/Cabo/Satélite, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta Internet do roteador, e siga os passos 4 e 5 para completar a conexão física.




Configurando o Roteador

1. Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless)


• Cabeada

Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte os dispositivos como mostrado abaixo.




• Wireless

a Conecte via wireless utilizando o SSID (nome de rede) e Senha Wireless impressas no rótulo do produto localizado no fundo do roteador.




b Clique no ícone de rede do seu computador ou vá para Configurações Wi-Fi do seu dispositivo smart, em seguida, selecionar o SSID para acessar a rede.



2. Configure o roteador utilizando um navegador


A Inicie um navegador web, insira <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereços. Utilize **admin** para nome de usuário e senha, clique então em **Login**.

Nota: Caso a página de login não apareça, favor consultar FAQ>P1.



B Siga as instruções passo a passo da Configuração Rápida para completar a configuração inicial.


Nota: Caso não tenha certeza de seu Tipo de Conexão WAN, favor clicar em **Deteção Automática**.



😊 **Aproveite a Internet!**

Aplicativo Tether

O aplicativo Tether da TP-Link oferece uma forma simples e intuitiva para acessar e gerenciar seu roteador.



- Bloqueie usuários indesejáveis de conectarem à sua rede
- Altere configurações básicas de rede wireless
- Visualize informações sobre os clientes conectados ao seu roteador
- Configure o Controle dos Pais com período de acesso

Como começar?

- Baixe o app Tether da TP-Link da Apple App Store ou Google Play.
- Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado via wireless à sua rede.
- Inicie o aplicativo Tether e comece o gerenciamento da sua rede estendida.



Acesse para baixar

Mais Funções

O roteador TP-Link possui uma série de funções, incluindo Rede para Convidados, Controle dos Pais, Controle de Acesso e mais. Você pode fazer login na página de configuração do roteador <http://tplinkwifi.net> para aplicar estas funções. Para instruções, favor consultar o Manual do Usuário em www.tp-link.com.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer caso eu não consiga acessar a página de gerenciamento?

- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP fixo ou estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> está corretamente inserido no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador web, pressione **Enter**.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Desabilite e então reabilite o adaptador de rede em uso.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

- Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- Faça login na página de configuração do roteador, e vá para a página de **Status** para verificar se o endereço IP WAN é válido ou não. Caso esteja, favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário verifique novamente a conexão de hardware.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Para usuários de cable modems, faça login na página de configuração do roteador. Siga **Rede > Clone de MAC**, clique em **Clonar MAC** e clique em **Salvar**. Então reinicie o modem e o roteador.

P3. Como restaurar o roteador às suas configurações de fábrica?

- Com o roteador ligado, pressione e segure o botão **Reset** no painel traseiro do roteador até que todos os LEDs acendam temporariamente.
- Faça login na página de gerenciamento web do roteador. Siga **Ferramentas de Sistema > Padrões de Fábrica**, e clique em **Restaurar**. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha de gerenciamento web?

- Consulte o FAQ > P3 para reiniciar o roteador, e então utilize o padrão admin (em letras minúsculas) para nome de usuário e senha, clique para fazer login.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- Caso não tenha alterado a senha wireless, ela pode ser encontrada na etiqueta localizada embaixo do roteador.
- Conecte um computador ao roteador via cabo Ethernet. Faça Login na página de gerenciamento web e siga **Wireless > Segurança Wireless** para obter ou redefinir sua senha wireless.

📞 Para suporte técnico ou outras informações, por favor, visite <http://www.tp-link.com/support>